



Betalingspanelet betjenes ved et blidt tryk med en finger direkte på felterne på skærmen

Vælg maskine

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på betalingspanelet ("skydeskiven").
2. Vaskeriets status vises nu.

Grøn = ledig

Rød = Optaget

3. Tryk på symbolet på skærmen for den maskine, som skal benyttes.
4. Tryk på den gule bjælke nederst på skærmen for, at acceptere købet.
5. Gå hen til maskinen og tryk på start på maskinen.

Reservation af vasketur

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på betalingspanelet ("skydeskiven").
2. Tryk på det blå felt "Reserver tid"
3. Tryk på skærmen ud for den ønskede dato. Vælg dag for oven og vælg uge i venstre side på skærmen.
4. Vælg vaskegruppe med et blidt tryk på det blå felt ud for tidspunktet på dagen.
5. Tryk på den gule bjælke nederst på skærmen for, at acceptere reservationen.

Slet en reserveret vasketur

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på betalingspanelet ("skydeskiven").
2. Tryk på det blå felt "Slet reservation".
3. Tryk på den gule bjælke nederst på skærmen for, at acceptere sletning af reservationen.