



Porten skal holdes lukket og låst

Kørsel og parkering i gården er **ALENE** tilladt if. med af- og pålæsning eller efter forudgående aftale med bestyrelsen.



Udefra åbnes porten ved brug af nøgle i standen til højre eller nederste låsecylinder på porten.




Indefra åbnes porten ved **tryk** (ikke slag) på kontakten; *port automatik*.

Porten lukker automatisk efter ca. 15 sekunder.



Porten kan holdes åben ved brug af kontakten "Nødstop" - f.eks. i forbindelse med ind- og udkørsel. Husk, at aktivere automatikken igen, så porten lukker efter dig.



Porten må **ALDRIG** tvinges op eller i, da sikringen/strømmen slår fra. (Hovedafbryderen der sidder over port automatikken er markeret 1/0)